

# Herunterfahren der Jukebox (Schließen)



1. Den versteckten Knopf in der Münzsicht betätigen.
2. Sie werden aufgefordert mit der Benutzeranmeldung: Chef und dem dazugehörigen Passwort diese Ansicht zu verlassen. Bestätigen Sie dieses mit OK. Es öffnet sich ein neues Fenster.



3. Wie jedes Programm unter Windows wird auch die Jukebox mit dem X beendet.



Drücken Sie auf dieses Icon (oben rechts).

4. Die folgende Sicherheitsabfrage mit Ja bestätigen.

Bitte sauber herunterfahren, das heißt erst den Netzstecker ziehen, wenn der Monitor schwarz ist. (ca. 3Minuten)